
100
102
104
104
114
118
106
T
144
S
120
146
122
108
116
110
128
124
126
121
142
134
130
150
112

FIG. 1




122

FIG. 2




FIG. 3

124

A-A




FIG. 4




FIG. 5


610
CHANNEL LUBRICATION FLUID THROUGH A CONNECTING ROD ASSEMBLY
620
LUBRICATE ONE OR MORE COMPONENTS IN CONNECTING ROD ASSEMBLY
630
SPRAY LUBRICATION FLUID FROM THE CONNECTING ROD ASSEMBLY ONTO A PISTON

FIG. 6